

Notice Technique

**ACCESSOIRES DE LEVAGE POUR BENNE
Type RAK –SAK – CAK -SKC**

Lire attentivement cette notice avant montage et utilisation

Ces instructions doivent être accessibles à tout moment par l'utilisateur et conservées pendant toute la durée de vie du produit

GENERALITES

Les accessoires en Grade 80 ci-dessous sont utilisables pour le levage des bennes conçues selon la norme DIN 30720 :

- Anneau d'arrimage SIKA, de type RAK
- Crochet d'ancrage SIKA pour benne, de type SAK
- Crochet d'ancrage SIKA pour benne à verrouillage automatique, de type CAK
- Crochet de sécurité pour benne de type SKC

Ces accessoires sont fabriqués selon la norme EN 1677-1. Leurs dimensions conviennent aux bennes conçues selon la norme EN 30720. Ils ne peuvent pas se dégager en position fermée.

MONTAGE

Comme tout autre élément d'une élingue chaîne, les accessoires de levage pour benne en Grade 80 doivent uniquement être montés par une personne qualifiée.

UTILISATION

Se reporter à notre Notice Technique "Elingue chaîne selon la norme EN 818-4"

L'anneau d'arrimage SIKA, de type RAK doit être installé sur le point de fixation de la benne avec la sécurité latérale orientée vers l'extérieur.

Il faut toujours s'assurer que la sécurité des accessoires est correctement fermée et que ces derniers ne peuvent pas quitter accidentellement leur point de fixation. Les bennes défectueuses (par exemple dont un point de fixation est défectueux) ne doivent plus être manipulées. Il faut également s'assurer que le chargement de la benne soit bien réparti et ne dépasse pas la Charge Maximale d'Utilisation (risque de rupture ou de basculement).

Les chaînes ne doivent en aucun cas se balancer librement pendant un trajet, même à vide. Elles doivent rester fixées sur la benne.

CONTROLE

Il est indispensable de faire contrôler au moins une fois par an l'élingue chaîne en Grade 80 par une personne compétente.

Tous les 3 ans il est impératif d'effectuer un contrôle particulier qui garantit l'absence de fissure (contrôle électromagnétique ou test de charge).

Prendre en considération les normes EN 818, EN 1677 et EN 12195

Coordonnées du représentant du fabricant:

WALTERMANN
29 Boulevard Bellevue
57310 GUENANGE
FRANCE

+ 33 3 82 53 78 39

Internet: www.waltermann.fr

E-Mail: info@waltermann.fr